



INSTRUCTIONS POLINI UPDATER

Mise à jour micrologiciel pour moteurs E-P3, E-P3+ e E-P3+ série EVO.

SOMMAIRE:

7. Connexion du moteur à l'ordinateur
8. Mise à jour du micrologiciel (moteur, affichage, Bluetooth)
9. Récupération micrologiciel moteur
10. Récupération micrologiciel affichage
11. Récupération micrologiciel Bluetooth
12. Remplacement affichage COMFORT-E-P3 par affichage TFT EVO (à couleurs)
13. Remplacement batterie 500Wh E-P3 par batterie 500Wh E-P3+ EVO
- 7.1 Recharge batterie E-P3+ EVO
- 7.2 Adaptation couverture cache batterie


1. CONNEXION DU MOTEUR A L'ORDINATEUR



Retirer le petit couvercle en plastique à l'aide de la clé Torx 20



Retirer le bouchon en aluminium avec une clé Allen CH 6



Allumer la batterie du vélo

Connecter un câble micro USB au moteur (faire attention au vers de l'insertion) et la prise USB à un ordinateur avec version Windows 10 ou supérieure.

Pour tous les systèmes opératifs, vérifier que sur l'ordinateur il y ait la version 1.8 de Java ou supérieure. Si pas présente, exécuter le download et l'installation de Java du site www.java.com
Downloader la version mise à jour du programme [Polini Updater](#).
Exécuter le programme [Polini Updater](#) avec Java.

2. MISE A JOUR MICROLOGICIEL (MOTEUR, AFFICHAGE, BLUETOOTH)

Note: Le système Polini Updater reconnaît la version du moteur connecté et propose automatiquement les mises à jour spécifiques pour ce modèle.

Note: si Java n'est pas installé sur l'ordinateur, le fichier pourrait être ouvert automatiquement avec des programmes comme Winzip ou Winrar, qui visualisent des fichiers pas utilisables. S'assurer d'avoir installé Java correctement et que le fichier soit ouvert avec Java. Si c'est le cas, ouvrir le fichier en cliquant droit et en sélectionnant « ouvre avec » et « Java ».

ATTENTION: l'ordinateur doit avoir une connexion à Internet pour pouvoir exécuter les mises à jour

ATTENTION: pour empêcher un arrêt soudain pendant la mise à jour du micrologiciel, vérifier d'avoir un bon niveau de charge de la batterie ou connecter l'ordinateur portable au chargeur.

ATTENTION: ne pas déconnecter le câble USB pendant le chargement du micrologiciel

- Allumer le vélo
- Ouvrir le programme « Polini Updater »

The screenshot shows the Polini Updater FW_TEST_1 [5.99.33] window. It features a menu bar (File, Recovery, Help), a title bar, and a main area with a 'COM14' port selection dropdown. Below this is a table with columns 'eBike', 'Online', and 'Status'. The table rows are: Display (03.01.05, 03.01.99, download icon), Motor (4.65.02, 04.65.02, green checkmark), BLE Core (1.00.00.00, 28.11.8.0, download icon), and BLE App (1.00.00, 1.02.01, download icon). At the bottom left is an 'Ebike Update' button. Four callout boxes on the right provide instructions: 1- Version micrologiciel installée sur le e-Bike (points to COM14), 2- Version micrologiciel disponible Online (points to Online column), 3- Etat de la mise à jour (points to Status column), and 4- Appuyer pour mettre à jour le software (points to Ebike Update button).

	eBike	Online	Status
Display	03.01.05	03.01.99	↓
Motor	4.65.02	04.65.02	✓
BLE Core	1.00.00.00	28.11.8.0	↓
BLE App	1.00.00	1.02.01	↓

- Le programme montrera la version des micrologiciels installés sur le E-bike et les versions disponibles online ; pour mettre à jour, appuyer sur la touche en bas à gauche « Mise à jour EBike ». Une fois complétée la mise à jour, déconnecter le câble USB, éteindre et rallumer le vélo. Si des alarmes apparaissent à l'écran, il faut les supprimer en passant par la section diagnostique du menu d'affichage.

3. RECUPERATION MICROLOGICIEL MOTEUR


ATTENTION: cette procédure doit être effectuée seulement si l'affichage ne s'allume plus à cause de mauvais fonctionnement ou si la mise à jour du micrologiciel a été interrompue avant d'être terminée.

ATTENTION: l'ordinateur doit avoir une connexion à Internet pour pouvoir exécuter les mises à jour


ATTENTION: pour empêcher un arrêt soudain pendant la mise à jour du micrologiciel, vérifier d'avoir un bon niveau de charge de la batterie ou connecter l'ordinateur portable au chargeur.

ATTENTION: ne pas déconnecter le câble USB pendant le chargement du micrologiciel

- Connecter le câble USB au moteur et à l'ordinateur. Vérifier que la batterie soit éteinte et/ou enlevée du châssis.
- Ouvrir le programme « Polini Updater »



- En haut à gauche, dans le menu “RECOVERY”, sélectionner la modalité “MOTOR RECOVERY MODE”.
- Confirmer l’action de récupération en appuyant sur la touche “OUI”



- Une fois terminée cette procédure, déconnecter le câble USB et rallumer le vélo.
- Si le système moteur/affichage ne s’allume pas, contacter le service [assistance Polini](http://assistance.Polini) sur le site ou à l’adresse ebike@polini.com

4. RECUPERATION MICROLOGICIEL AFFICHAGE


ATTENTION: cette procédure doit être effectuée exclusivement dans le cas où la mise à jour du micrologiciel ait été arrêtée avant le complètement et, à cause de cet arrêt, l'affichage ne s'allume plus.

ATTENTION: l'ordinateur doit avoir une connexion à Internet pour pouvoir exécuter les mises à jour

ATTENTION: pour empêcher un arrêt soudain pendant la mise à jour du micrologiciel, si on utilise un ordinateur portable, vérifier d'avoir un bon niveau de charge de la batterie ou connecter l'ordinateur portable au chargeur.

ATTENTION: ne pas déconnecter le câble USB pendant le chargement du micrologiciel


- La récupération du micrologiciel de l'affichage doit être effectuée avec le vélo éteint.
- Connecter le câble au moteur et à l'ordinateur. Ouvrir le programme [Polini Updater](#).



The screenshot shows the Polini Updater software window. The 'Recovery' menu is open, highlighting 'Display Recovery Mode'. A callout box points to this menu with the text: '1- Sélectionner la modalité RECOVERY DISPLAY'. Below the menu, there is a table with columns 'eBike', 'Online', and 'Status'. The 'Display' row shows a green checkmark in the 'Status' column, while 'Motor', 'BLE Core', and 'BLE App' rows show blue download arrows. An 'Ebike Update' button is visible at the bottom left.

	eBike	Online	Status
Display	02.01.33	02.01.33	✓
Motor	4.64	04.80.14	↓
BLE Core	1.00.00.00	28.11.8.0	↓
BLE App	1.00.00	1.02.01	↓

- En haut à gauche dans le menu "RECOVERY", sélectionner la modalité "DISPLAY RECOVERY".
- Pour l'affichage TFT EVO, sélectionner la date de production, indiquée par le numéro de série estampillé à l'arrière (Exemple : numéro de série 202102= 02/2021)
- Confirmer l'action en appuyant sur la touche "OUI" et attendre que la procédure soit terminée.



2- Sélectionner le type d'affichage. Pour la version TFT EVO il faut sélectionner aussi la date de production

3- Appuyer sur OUI pour faire partir la récupération de l'affichage.

- Une fois terminée la procédure, déconnecter le câble USB et allumer le E-bike.
- Si le système moteur/affichage ne part pas, contacter le service d' assistance Polini sur le site ou à l'adresse ebike@polini.com

5. RECUPERATION MICROLOGICIEL BLUETOOTH


ATTENTION : cette procédure doit être effectuée exclusivement dans le cas où la mise à jour du micrologiciel du Bluetooth ait été arrêtée avant le complètement et, à cause de cet arrêt, le Bluetooth ne fonctionne plus.

ATTENTION : l'ordinateur doit avoir une connexion à Internet pour pouvoir exécuter les mises à jour

ATTENTION : pour empêcher un arrêt soudain pendant la mise à jour du micrologiciel, vérifier d'avoir un bon niveau de charge de la batterie ou connecter l'ordinateur portable au chargeur.


ATTENTION : ne pas déconnecter le câble USB pendant le chargement du micrologiciel

- La récupération du micrologiciel doit être effectuée avec le vélo allumé.
- Connecter le câble au moteur et à l'ordinateur. Ouvrir le programme [Polini Updater](#).



1- Sélectionner la modalité Bluetooth RECOVERY

- En haut à gauche, dans le menu “RECOVERY”, sélectionner la modalité “BLUETOOTH RECOVERY”.
- Confirmer l’action de récupération en appuyant sur la touche « OUI » et attendre la conclusion de la procédure.



2- appuyer pour faire partir le Bluetooth RECOVERY

- Une fois terminée la procédure, déconnecter le câble USB et allumer le vélo.
- Si le système moteur/affichage ne part pas, contacter le service d’assistance Polini sur le site ou à l’adresse ebike@polini.com

6. REMPLACEMENT AFFICHAGE COMFORT-EP-3 PAR AFFICHAGE TFT EVO (A COULEURS).



Se procurer les pièces suivantes :

- Affichage TFT EVO réf. 955.830.045
- Support affichage : ROAD: 955.830.017
MTB: 955.830.016 Ø31,8 – 955.830.027 Ø35
CENTRAL: 955.830.046 Ø31,8
- Panneau de commande : ROAD: 955.830.037
MTB: 955.830.036
MTB 4 touches: 955.830.021
- Câble affichage moteur : réf. 955.830.023

Display TFT EVO



Cod. 955.830.045

Supporto Display



ROAD Cod. 955.830.017



MTB Cod. 955.830.016 ©31,8

OPPURE



MTB Cod. 955.830.027 Ø35



CENTRAL Cod. 955.830.046

Pulsantiera di comando



ROAD Cod. 955.830.037



MTB Cod. 955.830.036

OPPURE




MTB 4 pulsanti Cod. 955.830.021

Cavo display motore



Cod. 955.830.023

- Remplacer le câble de connexion du moteur par le nouveau câble (réf. 955.830.023), et le connecter directement au câblage du moteur.
- Connecter le nouvel affichage (réf. 955.830.045) au câble noir (réf. 955.830.023), en faisant correspondre les flèches estampillées sur les deux. Connecter le câble du contrôleur de commutateur choisi (ROAD: 955.830.037 ou MTB: 955.830.036 ou MTB 4 touches 955.830.021) à l'affichage dans la prise de couleur bleu clair en faisant correspondre les flèches estampillées sur les deux
- **ATTENTION:** pour cette application, le micrologiciel est le fw 3.01.05 ou successif. Si le micrologiciel est différent de celui indiqué, l'alarme persistente n. 33 apparaîtra et les fonctionnalités du vélo seront désactivées. Dans ce cas, mettre à jour le micrologiciel de l'affichage par le programme [Polini Updater](#).
- Exécuter la mise à jour du micrologiciel moteur à une version pareille ou supérieure à fw 2.77 (ou supérieure ou pareille à fw 4.66, selon la version installée sur le moteur) comme indiqué au chapitre 1. Une fois terminée la mise à jour, déconnecter le câble USB de l'ordinateur, éteindre et rallumer le e-bike.
- Reconnecter le moteur à l'ordinateur par le câble USB, ouvrir le Polini Updater et sélectionner du menu « OPTIONS » l'entrée "UPGRADE A TFT DISPLAY".



- Pour commencer la mise à jour de l'affichage appuyer sur « OK »
- Quand la procédure sera terminée, déconnecter le câble USB, Eteindre et rallumer le vélo et réinitialiser les erreurs éventuelles présentes sur l'affichage.

7. REMPLACEMENT BATTERIE 500Wh E-P3 PAR BATTERIE 500Wh E-P3+EVO

8.

ATTENTION : pour utiliser la batterie de dernière génération EVO il faut mettre à jour le micrologiciel et, par conséquent, ça ne sera plus possible l'usage de celle de première génération (955.830.001).

ATTENTION : les systèmes E-P3 avec affichage ergonomique avec Bottle Battery installée montreront toujours seulement 5 marques de charge batterie. La somme de la capacité totale sera quand même de 750Wh avec batteries chargées.

- Acheter le kit batterie 500Wh EVO référence **955.830.030/A** incluant le câble adaptateur pour recharge batterie et câble connexion batterie-moteur.
- Remplacer le câble connexion moteur-batterie par le nouveau câble (A). Prêter attention aux câbles connecteurs (1-2), qui soient connectés correctement entre le câble affichage et le moteur.




A



B

- Brancher la batterie 500Wh EVO, l'allumer et connecter le moteur à l'ordinateur à travers le câble micro USB.

- Lancer le programme Polini Updater. Du menu « Options » sélectionner la voix « Modifie en batterie 500Wh EVO ».



Appuyer pour changer le réglage du type de batterie en 500Wh EVO

- Une fois la procédure terminée, déconnecter le câble micro USB de l'ordinateur, éteindre et rallumer l'E-Bike et réinitialiser toute erreurs présentes sur l'affichage.

7.1 RECHARGE BATTERIE E-P3+ EVO


Pour recharger la batterie E-P3+ EVO par le chargeur en dotation de la première série, connecter le connecteur à Y (présent dans le kit **955.830.030/A**) au chargeur de façon à adapter le câble à la nouvelle prise de recharge.



Connecteur à Y

7.2 ADAPTATION COUVERTURE CACHE BATTERIE

ATTENTION: sur les E-Bike équipées de couverture protection batterie il pourrait être nécessaire de modifier le trou du point de recharge ou retirer la couverture pendant les phases de recharge.



VIEUX

NOUVEAU

Le trou du point de recharge doit être adapté pour la nouvelle batterie